

Un examen et une intervention doivent être effectués chaque fois qu'une panne est observée ou suspectée. Conservez tous les reçus.

Modèles diesel avec filtre à particules diesel (DPF)

Le témoin de vidange d'huile moteur vous rappelle qu'il est temps d'effectuer l'entretien périodique de votre véhicule.

Plan d'entretien – moteur diesel

Distance en miles ou temps écoulé (suivant la première échéance)	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
Ou mois :	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Ou kilomètres :	24 000	48 000	72 000	96 000	120 000	144 000	168 000	192 000	216 000	240 000
Vidangez l'huile moteur et changez le filtre à huile.	(*)									
Permutez les pneus.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vérifiez si tous les loquets de porte sont bien graissés ; rajoutez de la graisse si nécessaire.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
En cas d'utilisation du véhicule dans des conditions de route poussiéreuse ou hors route, inspectez le filtre à air moteur et remplacez-le si nécessaire.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Le message « CHANGÉ OIL » (vidange d'huile) clignote sur le compteur kilométrique du tableau de bord et une alerte sonore unique retentit pour signaler qu'il est nécessaire de vidanger l'huile.

En fonction des conditions de fonctionnement du moteur, le message de vidange d'huile s'allume, ce qui indique que votre véhicule nécessite une intervention d'entretien. Conduisez votre véhicule à l'entretien dès que possible, avant d'avoir parcouru 805 km (500 miles).






Votre concessionnaire réinitialise le message de vidange d'huile après avoir procédé à la vidange. Si cette vidange d'huile programmée n'est pas effectuée par votre concessionnaire, le message peut être réinitialisé en se référant aux étapes décrites sous « Ecran du tableau de bord » du chapitre « Présentation de votre tableau de bord » pour plus d'informations.



Distance en miles ou temps écoulé (suivant la première échéance)	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
Ou mois :	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Ou kilomètres :	24 000	48 000	72 000	96 000	120 000	144 000	168 000	192 000	216 000	240 000
Examinez les garnitures de freins, remplacez-les au besoin.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Examinez le circuit d'échappement.			X			X			X	
Contrôlez visuellement l'état de la carrosserie extérieure, de la protection de bas de caisse, des tuyaux et flexibles (échappement, circuit d'alimentation, freins), ainsi que des pièces en caoutchouc (soufflets, manchons, bagues, etc.).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Examinez la suspension avant, les rotules de biellettes de direction, les soufflets d'étanchéité, remplacez au besoin.			X			X			X	
Changez le liquide de frein tous les 24 mois si vous utilisez du liquide de frein DOT 4. **		X		X		X		X		X
Vérifiez le liquide de pont avant et arrière, remplacez-le dans le cas de l'une des utilisations suivantes : police, taxi, parc de véhicules, hors route ou remorquage fréquent.		X		X		X		X		X
Examinez le liquide de la boîte de transfert.		X		X		X		X		X
Vidangez l'unité de filtre à carburant/séparateur d'eau.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Remplacez le filtre à carburant.		X		X		X		X		X
Réglez le frein à main sur les véhicules équipés de freins à disque aux quatre roues.		X		X		X		X		X
Remplacez le filtre à air moteur.		X		X		X		X		X



Distance en miles ou temps écoulé (suivant la première échéance)	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
Ou mois :	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Ou kilomètres :	24 000	48 000	72 000	96 000	120 000	144 000	168 000	192 000	216 000	240 000
Remplacez le filtre à air de climatisation/de l'habitacle		X		X		X		X		X
Remplacez la ou les courroies d'entraînement des accessoires.				X				X		
Vidangez et remplacez le liquide de refroidissement du moteur à 10 ans ou 240 000 km (150 000 miles), selon la première échéance.										X
Remplacement du liquide et du filtre pour transmission automatique.								X		
Remplacez le liquide pour transmission automatique et le filtre si votre véhicule est utilisé dans l'un des usages suivants : remorquage, chasse-neige, lourdes charges, taxi, police, livraisons (service commercial), hors route, désert ou lorsque plus de 50 % de la conduite se passe à vitesse élevée soutenue sous des températures dépassant 32 °C (90 °F).				X				X		
Remplacez le liquide de transmission manuelle si votre véhicule est utilisé dans l'un des usages suivants : remorquage, chasse-neige, lourdes charges, taxi, police, livraisons (service commercial), hors route, désert ou lorsque plus de 50 % de la conduite se passe à vitesse élevée soutenue sous des températures dépassant 32 °C (90 °F).				X				X		
Remplacez le liquide de la boîte de transfert dans le cas de l'une des utilisations suivantes : police, taxi, parc de véhicules ou remorquage fréquent.				X				X		



Distance en miles ou temps écoulé (suivant la première échéance)	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
Ou mois :	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Ou kilomètres :	24 000	48 000	72 000	96 000	120 000	144 000	168 000	192 000	216 000	240 000
Remplacez la courroie de distribution du moteur ainsi que le tendeur.								X		

\* L'intervalle réel pour la vidange d'huile et le remplacement du filtre à huile moteur dépend des conditions d'utilisation du véhicule et il est signalé par le témoin ou le message sur le tableau de bord. Dans tous les cas, n'attendez jamais plus de 1 an/24 000 km.

\*\* Le liquide de frein DOT 4 est basé sur le temps uniquement ; les intervalles de kilométrage ne s'appliquent pas.

### AVERTISSEMENT !

- Vous risquez d'être grièvement blessé si vous travaillez sur un véhicule à moteur ou à proximité. Effectuez uniquement les travaux pour lesquels vous êtes compétent et vous disposez de l'équipement adéquat. Si vous avez le moindre doute sur votre capacité à effectuer une intervention, confiez-en la charge à un mécanicien compétent.
- Ne pas contrôler et entretenir correctement votre véhicule pourrait entraîner la panne d'un composant et affecter le comportement et les performances du véhicule. Cela pourrait causer un accident.